

Kurzanleitung Raupenwinde W10/RK900

Motor starten:

- Vor dem Starten des Motors kontrollieren, ob die Maschine in einwandfreiem Zustand ist.
- Kontrolle des Motoren- und Hydrauliköls, sowie des Kraftstoffes
- Bei kaltem Motor den Chockehebel ziehen
- Zündschlüssel auf die 2. Stufe drehen. Sofort loslassen, wenn der Motor läuft
- Chockehebel wieder komplett zurückstossen (Achtung Entsperrknopf drücken)
- Bei warmem Motor den Zündschlüssel direkt auf die 2. Stufe drehen
- Bevor der Motor voll eingesetzt wird, muss die Maschine ca. 1 Minute im Leerlauf laufen, damit die Motorenschmierung voll gewährleistet ist.

Winde bedienen:

- Raupenwinde **immer** an den dafür vorgesehenen Laschen verankern
- Vor dem ziehen/lösen der Winde Gas auf max.
- Kleiner Knopf auf Joystick drücken → Totmannbremse von Seilwinde öffnet.
- Mittels ausschwenken des Joystick können sie nun ziehen / lösen.
- Kleiner Knopf auf Joystick erst loslassen wenn Winde stillsteht.
- Nach dem ziehen/lösen der Winde Gas auf min. (Motor geht auf Standgas).

Motor stoppen:

- Zündschlüssel auf die 0. Stufe drehen. Schlüssel abnehmen

Sicherheitshinweise

- **Personentransport in dem Kipper verboten**
- Beim Fahren darf sich niemand vor oder hinter dem Raupenfahrzeug aufhalten.
- Maximale Nutzlast nicht überschreiten (900kg)
- Bei Windenbetrieb Raupenwinde **immer** an den dafür vorgesehenen Laschen verankern. (Kippgefahr!)
- Wenn die Seilwinde in Betrieb ist, soll sich niemand bei dem Zugseil und im Gefahrenbereich aufhalten.

Wyssen Seilbahnen AG, CH-3713 Reichenbach

Tel. 033 6767676

Fax 033 6767677

Kurzanleitung Raupenwinde W10/RK900

Motor starten:

- Vor dem Starten des Motors kontrollieren, ob die Maschine in einwandfreiem Zustand ist.
- Kontrolle des Motoren- und Hydrauliköls, sowie des Kraftstoffes
- Bei kaltem Motor den Chockehebel ziehen
- Zündschlüssel auf die 2. Stufe drehen. Sofort loslassen, wenn der Motor läuft
- Chockehebel wieder komplett zurückstossen (Achtung Entsperrknopf drücken)
- Bei warmem Motor den Zündschlüssel direkt auf die 2. Stufe drehen
- Bevor der Motor voll eingesetzt wird, muss die Maschine ca. 1 Minute im Leerlauf laufen, damit die Motorenschmierung voll gewährleistet ist.

Winde bedienen:

- Raupenwinde **immer** an den dafür vorgesehenen Laschen verankern
- Vor dem ziehen/lösen der Winde Gas auf max.
- Kleiner Knopf auf Joystick drücken → Totmannbremse von Seilwinde öffnet.
- Mittels ausschwenken des Joystick können sie nun ziehen / lösen.
- Kleiner Knopf auf Joystick erst loslassen wenn Winde stillsteht.
- Nach dem ziehen/lösen der Winde Gas auf min. (Motor geht auf Standgas).

Motor stoppen:

- Zündschlüssel auf die 0. Stufe drehen. Schlüssel abnehmen

Sicherheitshinweise

- **Personentransport in dem Kipper verboten**
- Beim Fahren darf sich niemand vor oder hinter dem Raupenfahrzeug aufhalten.
- Maximale Nutzlast nicht überschreiten (900kg)
- Bei Windenbetrieb Raupenwinde **immer** an den dafür vorgesehenen Laschen verankern. (Kippgefahr!)
- Wenn die Seilwinde in Betrieb ist, soll sich niemand bei dem Zugseil und im Gefahrenbereich aufhalten.

Wyssen Seilbahnen AG, CH-3713 Reichenbach

Tel. 033 6767676

Fax 033 6767677