

## Factsheet Drucker

Hinweis: Überprüfen Sie, ob der Drucker mit dem WLAN verbunden ist. Dies erkennt man am blauen WLAN Symbol oben rechts am Display vom Drucker. Ist dies der Fall fahren Sie mit dem Punkt B1/B2 fort. Andernfalls muss der Drucker zuerst mit dem WLAN verbunden werden, siehe Punkt A.

### A. Drucker WLAN aktivieren/auswählen

1. Geräteeinstellungen öffnen (Display oben Mitte)
2. Mit Pfeiltaste (rechts) runterscrollen bis Seite 3 und «Drahtlos (Infrastruktur)» anklicken
3. Admin Name: admin / Kennwort: 123456 (klicken und eintippen)
4. Drahtlos (Infrastruktur): «aktivieren»
5. Auswahl: «Drahtloses Netzwerk»
6. Netzwerk wählen/Passwort eingeben

### B1. Drucker im Netzwerk bereitmachen ZSA (Näfels/Mollis/etc.)

1. Geräteeinstellung öffnen (Display oben Mitte)
2. Mit Pfeiltaste (rechts) runterscrollen bis Seite 3 und «Drahtlos (Infrastruktur)» anklicken
3. Admin Name: admin / Kennwort: 123456 (klicken und eintippen)
4. Drahtlos (Infrastruktur): «aktivieren»
5. Auswahl: «Netzwerkeinstellungen»
6. IP-Adresse beziehen: «manuell»
7. IP-Adresse: **192.168.1.99 (eintippen)**
8. Teilnetzmaske: nicht verändern (255.255.255.0) – einfach «weiter» klicken
9. Gateway: Nicht verändern – einfach «weiter» klicken
10. DHCPv6: «deaktivieren»

Zu benutzender Drucker: ZSA OKI MC853 WLAN

### B2. Drucker im Netzwerk bereitmachen (Zeughaus Glarus)

1. Geräteeinstellung öffnen (Display oben Mitte)
2. Mit Pfeiltaste (rechts) runterscrollen bis S. 3 und «Drahtlos (Infrastruktur)» anklicken
3. Admin Name: admin / Kennwort: 123456 (klicken und eintippen)
4. Drahtlos (Infrastruktur): «aktivieren»
5. Auswahl: «Netzwerkeinstellungen»
6. IP-Adresse beziehen: «automatisch»
7. DHCPv6: «deaktivieren»

Zu benutzender Drucker: OKI MC853 WLAN ZH